

1. Naam van het product

Massagerol

2. Product code

14010840

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving


De massagerol is een flexibel apparaat dat een massage veel aangener maakt door de trillingen die het voortbrengt. De 123 cm lange rol is gemaakt van lichtgewicht materiaal en draagbaar. Het zorgt voor een verminderende druk op pijnlijke spieren. Een speciale sluiting voor handvrije massage is inbegrepen. Verstelbaar in twee snelheden. Voorzien van een geribbelde structuur. Werkt op 2 C batterijen (niet inbegrepen). Kleur afhankelijk van de voorraad.

Afmeting: 123 cm

5. Zintuigen stimulaties

Voelen

6. Installatie



1. Doe de batterijen in beide kanten er in doormiddel van de kop eraf te draaien
2. Draai de koppen weer dicht
3. Doormiddel van een pijltje aan het uiteinde kun je deze op drie standen zetten uit, langzaam en snel.



7. Veiligheid

Waarschuwing:

- Batterijen dienen altijd vervangen te worden door een volwassene
- Voor de beste resultaten alkaline batterijen gebruiken
- Verwijder de batterijen wanneer het product een lange tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik geen oplaadbare batterijen
- Verwijder altijd de oude en lege batterijen
- Gebruik de massagerol niet buiten hij is bestemd voor binnen gebruik
- Zet de massagerol altijd uit wanneer hij niet wordt gebruikt
- Leg de massagerol nooit in de buurt van een heet object
- Gebruik de massagerol niet op 1 plek op je lichaam
- Gebruik de massagerol niet langer dan 20 minuten

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

