



1. Naam van het product

Nenko Interactive – Discospot LED

2. Code van het product

14785111


3. Korte omschrijving

LED Discospot met kleurenwisseling voor gebruik met een spiegelbol. Deze discospot werkt samen met het Nenko Interactief draadloos kleurenschakelpaneel (22009). Verander de kleur van de spot doormiddel van één druk op de knop. Niet alleen de kleur van de discospot zal veranderen, maar ook alle andere producten van de Nenko Interactive lijn. Kleur: zwart. Gewicht: 0,65 kg. Afmeting: 17,5 x 8,5 x 14,3 cm

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. In gebruik nemen



Het product is plug and play. Betekent dus de stekker erin en hij werkt.

Wanneer de spot niet reageert met het schakelpaneel staat het menu verkeerd ingesteld. Het menu stel je als volgt in:

1. Druk op de knop "menu"
2. Druk op up of down tot dat het schermje zegt "A001"
3. Druk op "enter"