

1. Naam van het product

Zacht massagekussen

2. Product code

16801840



3. Korte omschrijving

Dit vibrerend kussen is gemaakt van een zachte tactiele stof. Het massagekussen geeft zachte trillingen, welke perfect zijn voor sensorische stimulatie. Het kussen heeft twee verschillende massageniveaus. De hoes is niet ontworpen om te worden verwijderd, omdat er geen binnenhoes is voor de vullingen. Als het buitenoppervlak erg vuil is, veeg het dan af met een vochtige doek of een mild reinigingsmiddel, zonder de hoes te verwijderen. Laat aan de lucht drogen. (Laat het kussen ook niet volledig in water weken).

Kleuren variëren. Dit kussen is niet geschikt om op te gaan zitten.

4. Zintuigen stimulaties

Voelen

5. Technische informatie

Afmeting: 30 cm

Gewicht: 750g (ongeveer)

Materiaal: 100% polyester

6. Veiligheid

- Dit product is geen speelgoed. Mag alleen worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Elk kind of volwassene met speciale behoeften moet een arts raadplegen voordat u een massageapparaat gebruikt.

Veiligheidswaarschuwingen:

- Zorg ervoor dat het product niet beschadigd is voordat u het gebruikt. Als een onderdeel van het product beschadigd is, probeer het dan niet te gebruiken.
- Dit is geen speelgoed. Bevat kleine onderdelen, kan mogelijk verstikkingsgevaar veroorzaken. Kinderen moeten ALTIJD onder toezicht staan van een competente volwassene.
- Verwijderd houden van warmtebronnen of open vuur.

8. Instructie

- 1) Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u begint en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- 2) Om batterijen te plaatsen, zoekt u de rits aan de buitenkant van het kussen.
- 3) Binnenin bevindt zich een batterijcompartiment. Plaats 2 x AA-batterijen en zorg ervoor dat de polariteit correct is. Trek NIET aan het batterijcompartiment, omdat dit schade kan veroorzaken en de verbinding kan verbreken.
- 4) Plaats het batterijcompartiment terug in het compartiment en sluit de rits.
- 5) m de trilling aan/uit te zetten, drukt u op de zachte, ronde knop aan/UIT op het kussen.





9. Onderhoud

- Alleen oppervlaktedoekjes
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen
- Niet onderdompelen in water
- Niet in de wasmachine of wasdroger plaatsen

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

