

1. Naam van het product

Pratende Schijf - Rood - 40 seconden

2. Product code

20362471

3. Kleur

Rood



4. Beschrijving

Neemt berichten, muziek of geluidseffecten op en speelt ze weer af met deze Talking Tin. Een uitdagende manier om praten en luisteren te stimuleren. Daarnaast is de pratende schijf een snelle manier om iets te verwoorden en klanken duidelijk te maken. Compact, leuk en praktisch.

5. In gebruik nemen

Pratende Schijf activeren

1. Trek het witte lapje aan de achterkant uit de schijf om de batterij te activeren.

Bericht opnemen

1. Houd de schijf vast met beide handen en druk beide duimen op de twee rode knopjes aan de voorkant, druk deze knopjes in.
2. Als het rode lampje gaat branden is de opname begonnen. Je hoort ook één keer een “beep” geluid als bevestiging dat de opname is begonnen.
3. Spreek de gewenste opname duidelijk in de buurt van de microfoon, met een afstand van ongeveer 15 centimeter.
4. Ben je klaar met het opnemen? Laat de twee rode knoppen dan weer los. Je hoort twee keer een “beep” geluid als bevestiging.

Let op:

- Zorg dat het rode lampje blijft branden tijdens het opnemen om er zeker van te zijn dat de Pratende Schijf opneemt.
- Je kunt zo vaak als je wilt een nieuw bericht opnemen. Zodra er een nieuw bericht wordt opgenomen, verdwijnt de vorige opname.
- Wil je het opgenomen bericht bewaren? Verschuif dan het “lock” schuifje op de achterkant van de rode Pratende Schijf.

Opgenomen bericht afspelen

1. Druk op de afspeelknop (zwarte knop).
2. Het opgenomen bericht kan maximaal 40 seconden duren.

6. Zintuigstimulaties

Voelen, horen

7. Specificaties

Afmeting: 7,9 x 2,2 cm

Batterijen: 3 x LR44 (inbegrepen)





8. Inbegrepen

1 Pratende Schijf
3 x LR44 Batterijen

9. Belangrijke informatie

Dit artikel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Verstikkingsgevaar

Gebruik de juiste batterijen (LR44) om beschadiging te voorkomen.

Zorg dat er géén water in dit artikel komt.



