



1. Naam van het product

Interactieve hond

2. Product code

29108810

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving

Deze geweldige puppy ziet er niet alleen levensecht uit, maar hij heeft ook authentieke geluiden en voelt als een echte puppy! Het hondje heeft een lekker zacht vachtje. Daarnaast reageert de puppy op beweging, maar ook op aaien en knuffelen dit komt door de ingebouwde sensoren. Uiteraard moet de hond ook ontspannen. Dit zal hij doen tijdens een knuffelsessie. Hij sluit zijn ogen en het genieten kan beginnen. Wanneer de hond een aantal minuten niet wordt geaaid zullen de ogen ook sluiten en gaat hij slapen. Met een klopje op de rug wordt hij weer wakker. Dit huisdier is speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg, maar is zeker ook bestemd voor elk ander. Het is een gezelschapsdier voor iedereen! Onder de vacht op zijn buik zit een aan- uitschakelaar en een mogelijkheid om het geluid uit te schakelen. Werkt op 4 x C (LR14) alkaline batterijen (inbegrepen). Deze interactieve hond is een huisdier uit de serie van de Joy for All Hasbro Companion Pets.

5. Inhoud



Interactieve hond

4 x C (LR14) alkaline batterijen

6. Zintuigen stimulaties

Voelen, zien en horen.

7. Veiligheid

	<p>LET OP!!! Zet de hond niet op de grond, om struikelen te voorkomen. Plaats de hond op een verhoging, wanneer deze niet gebruikt wordt. Vooral gedurende de nacht.</p>	
---	---	---

8. Technische informatie

Afmeting: 45cm





9. Installatie

1. Draai de hond om en zoek de opening aan de onderkant (op het buikje).
2. Doe de opening open om zo de schakelaar zichtbaar te maken.
3. U kunt de schakelaar nu bedienen.
 - a. Wanneer u de schakelaar naar 'OFF' schuift, is de hond helemaal uit. Hij beweegt niet en maakt ook geen geluid. Op deze stand staat de hond als u hem uit de verpakking haalt. Deze stand bespaart batterij, voor als je de hond een aantal dagen niet gebruikt.
 - b. Wanneer u de schakelaar naar 'MUTE' schuift, is de hond stil. Alle andere bewegingen gaan nog wel door.
 - c. Wanneer u de schakelaar op 'ON' schuift, staat de hond helemaal aan. Hij kan bewegen en geluid maken.

10. Onderhoud

- Als er vuil op de hond komt, verwijder dit onmiddellijk.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen en/of vlek verwijderbaar. Gebruik een vochtige doek om vuil te verwijderen.
- Het halsbandje is afneembaar en kan op dezelfde manier worden gewassen als de vacht van de hond.
- Dompel de hond nooit onder water.

11. Batterijen vervangen

1. Maak de opening onder de hond (op zijn buik) open.
2. Open het gat door de schroeven eruit te draaien.
3. Verwijder de oude batterijen
4. Vervang deze door 4 nieuwe 1.5-VOLT C size alkaline batterijen.
5. Doe het dekseltje er weer op door de schroeven opnieuw vast te draaien. Maak het klittenbandje weer dicht.
6. Om te kijken of de batterijen werken, controleer of de schakelaar op 'ON' of 'MUTE' staat.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
- b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
- c. Remove exhausted or dead batteries from the product.
- d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
- e. Do not short-circuit the supply terminals.
- f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.

2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

12. Gebruiksaanwijzing:

Wanneer je over de wangen van de hond aait, zal hij zijn kopje tegen je hand aan drukken



Als je aan de achterkant van zijn kopje aait, zal hij gaan bewegen.



Als je tegen de hond praat, zal hij je aankijken en hij zal reageren met honden geluiden en de BarkBack™ technologie.



Als je de hond een paar minuten niet aanraakt, zal hij gaan slapen. Om hem wakker te maken, kun je hem een aardig aaitje op zijn kop geven.



13. Functies van de hond

Op de volgende plekken op de hond bevindt zich een sensor:

- Tussen de oren
- Op het hoofd (licht sensor)
- Op de wangen
- Op de mond
- Op de rug
- Microfoon

Deze sensoren reageren op beweging en aanraking.