



## 1. Naam van het product

Slaaptrainer - Pam de pinguïn

## 2. Product code

53031820

## 3. Kleur

Wit met zwart



## 4. Korte omschrijving

Slaaptrainer Pam laat zien wanneer het tijd is om in bed te blijven en wanneer het tijd is om op te staan. Pam verandert van kleur net als een verkeerslicht.

## 5. Inhoud

Slaaptrainer - Pam de pinguïn

USB-kabel ingang: 5V-500mA

## 6. In gebruik nemen



### Basisfuncties:

Batterijstatus Slaaptraining AAN Slaaptraining UIT Opstaan-tijd Draadloze speaker AAN



(A) AAN/UIT

Druk op de knop om het nachtlampje aan te doen en/of van kleur te veranderen. Ingedrukt houden om helderheid te wijzigen.

(B) TIJD

Houd knop B 3 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen.

(C) JE MAG OPSTAAN

Houd knop C 3 seconden ingedrukt om de opstaantijd in te stellen.

(D) OMHOOG

Met deze knop kun je de uren en minuten wijzigen.

(E) SLAAPTRAINING AAN/UIT

Druk D 3 seconden in om de slaaptrainer AAN/UIT te zetten



= slaaptraining AAN




= slaaptraining UIT

Gebruik Pam nu als nachtlampje, zonder groen en oranje licht in de ochtend.



B+D = DRAADLOZE SPEAKER AAN/UIT

Houdt B en D 3 seconden tegelijk ingedrukt om speaker AAN/UIT te zetten. Wanneer de

speaker is ingeschakeld verschijnt het  icoon in het display en knippert het licht blauw.

B+C = 60 MINUTEN TIMER

Druk B en C tegelijk in om de timer aan of uit te zetten. Het licht knippert groen als hij aan staat en rood als hij uit staat

## Eerste gebruik

### PAM AANZETTEN

- Indien nodig, laadt Pam op met de USB kabel.
- Druk knop A in om Pam aan te zetten. De uren zullen knipperen.

### DE TIJD INSTELLEN

- Selecteer het juiste uur met knop D en bevestig met knop B.
- Nu zullen de minuten knipperen. Kies de juiste minuten met knop B en bevestig met knop D.
- De tijd is nu ingesteld.

*Noot Bij het instellen van de uren, kom je eerst langs 24 uren instelling en daarna langs AM en PM.*

### GEBRUIK ALS SLAAPTRAINER


Iedere dag zal Pam automatisch oranje oplichten 30 minuten voor de ingestelde opstaan tijd en groen worden zodra het OK is om op te staan.





### OPSTAAN-TIJD INSTELLEN

- Druk knop C 3 seconden in om de opstaan tijd in te stellen.
- De uren zullen gaan knipperen.
- Selecteer de juiste uren met knop D en bevestig met knop C.
- Nu zullen de minuten knipperen. Kies de juiste minuten met knop D en bevestig met knop C.



### ZET PAM IN DE SLAAPTRAINER FUNCTIE

Controleer of Pam in de slaaptrainer modus staat:



= slaaptraining AAN



= slaaptraining UIT

Wijzig de instelling door 3 seconden op knop D te drukken. Pam is nu gereed om te gebruiken.

### GEBRUIK HET NACHTLAMPJE

- Bij het naar bed gaan kun je Pam ook als nachtlampje gebruiken. Druk knop A in om het lampje aan te zetten.
- Door meerdere keren op knop A te drukken verandert de kleur van het lampje: blauw, rood, wit, roze, Multi-kleur, uit.

Voor timer-functie van het licht, zie sectie Lichten geluidsinstellingen.

### ALLEEN ALS NACHTLAMP GEBRUIKEN

Bij het naar bed gaan kun je Pam nu als nachtlampje gebruiken, zonder dat hij in de ochtend oranje en groen zal oplichten.

### ZET PAM IN DE ALLEEN NACHTLAMP FUNCTIE

Houdt de D knop 3 sec. in gedrukt en selecteer zo het slaaptrainer uit symbool.



= slaaptraining AAN



= slaaptraining UIT, alleen nachtlamp functie


### GEBRUIK HET NACHTLAMPJE

- Door meerdere keren op knop A te drukken gaat het nachtlampje aan en verandert de kleur van het lampje blauw, rood, wit, roze, Multi-kleur, uit.

Voor timer-functie van het licht, zie sectie Lichten geluidsinstellingen

### MUZIEK AF SPELEN VIA SPEAKER

#### DE DRAADLOZE SPEAKER VERBINDEN

- Houdt de knoppen B en D 3 seconden ingedrukt om de speaker aan te zetten.
- Het  icoontje verschijnt in beeld en het lampje knippert blauw als het is ingeschakeld.
- Zoek ZAZU-PAM bij bluetooth-verbindingen op je telefoon en druk op verbinden.
- Zodra je verbonden bent kun je je muziek afspelen.






## INSTELLINGEN WIJZIGEN

### LICHT- EN GELUIDSINSTELLINGEN

**60 MINUTES AUTO SHUT-OFF** Licht en geluid van Pam kan automatisch uitschakelen na 60 minuten. Activeer de timer door B en C tegelijk in te drukken: Pam's licht knippert groen als hij AAN staat en rood als hij UIT staat. De instelling wordt onthouden voor de volgende dag



**KLEUR LICHT** Door meerdere malen op knop A te drukken kun je de kleur van het lampje wijzigen. 1x blauw, 2x rood, 3x wit, 4x roze, 5x multi-kleur, 6x uit.

*Noot Oranje en groen licht voor in de ochtend staan vast en kunnen niet gewijzigd worden.*

### HELDERHEID NACHTLAMPJE

Houd de knop A ingedrukt en laat de knop los bij de gewenste felheid. De instelling zal worden onthouden.

### GOED OM TE WETEN

#### STROOMVOORZIENING

- Pam is voorzien van een oplaadbare batterij, een laadstation en een USB-kabel.
- Om de batterij op te laden, zet Pam op het laadstation en sluit u de USB-kabel aan op een USB-poort. Wanneer Pam wordt opgeladen, knippert het lampje twee keer.
- Wanneer de oplaadbare batterij bijna leeg is, zal het 'batterij'-icoontje in het display gaan knipperen. U wordt geadviseerd om Pam terug op het oplaadstation te plaatsen.
- Pam is na ongeveer 5 uur volledig opgeladen.
- We adviseren om Pam elke ochtend op het oplaadstation te plaatsen, om ervoor te zorgen dat u de volgende nacht voldoende batterijduur hebt.

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

